



XpressO Connectors



- 1) MIDI In
- 2) Expression Pedal
- 3) Foot Switch 1 + 2
- 4) Stereo Line Out / Headphones
- 5) Mic In
- 6) 2x USB 3.0
- 7) Reset Button



- 8) Power Switch
- 9) Power Inlet (12V / 3A)
- 10) SPDIF Out
- 11) Monitor Outlet (HDMI & mini DisplayPort)
- 12) SSD Power Switch
- 13) MIDI Thru